

Vlastnosti :

	Hodnota pH	Aplikace
Blodex	9,5 – 10,5	skvrny od krve a bílkovin (skvrny od jídla)
Tanex	2,0 – 2,5	skvrny od ovoce, kávy
Lacex	7,5 - 8,5	skvrny od barviv, tuků a vosku
Medex	11,5 – 12,0	skvrny od mastí, léků, otlaky od knoflíků
Ferex	3,5 – 4,5	skvrny od rzi a kovu

Aplikace :

Speciální odstraňovače skvrn z DETAPROFI SERIES mohou být aplikovány pro předčištění nebo dočištění s možnou aplikací jak v perchlorethylenu tak vodě. V případě aplikace s uhlovodíkovými rozpouštědly je možné použít DETAPROFI SERIES jen pro dočištění, vzhledem k jejich chování při máchání a zvyšování nebezpečí vzplanutí. V případě aplikace těchto odstraňovačů skvrn na citlivé oděvy použijte lem test.

Předčištění (perchlorethylen, voda)

Odstraňovače skvrn z DETAPROFI SERIES mohou být oplachovány vodou a mokrá místa by měla být ošetřena předkartáčovacím prostředkem. Při péči o náchylné oděvy by měly být mokrá místa vysušena do sucha.

Dočištění (perchlorethylen, voda, uhlovodíkové rozpouštědla)

Odstraňovače skvrn DETAPROFI reagují se skvrnou, efekt reakce je možné zvýšit manuálně (špachtle, kartáč) a párou. Ošetřené oblasti opláchněte vodou a vysušte stlačeným vzduchem.

Poznámka : Všechny odstraňovače skvrn by měly být používány šetrně. Nové dávkovací trysky a pracovní láhev umožňují dávkování po kapkách. Před použitím nového odstraňovače je nutné zbytky starého odstranit vypláchnutím vodou a vysušením vzduchem. U skvrny bobtnající ve vodě je možné zvýšit účinek postřikem vody na postižené oblasti.

Obsahuje aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, rozpouštědla, solubilizer a parfém.

Výrobek by měl být skladován chráněný proti mrazu, i když dojde k zmrznutí product je rozmrazení použitelný bez ztráty kvality. Pokud je produkt uzavřen v originálním balení může být skladován nejméně po dobu 24 měsíců.

Vlastnosti :

- vysoce aktivní čistič na odstranění rozpustných skvrn například od tuku, oleje, pryskyřice, laku, lepidla, nebo rtěnky
- použitelný pro následné čištění skvrn chemickým čištěním
- může být aplikován vzduchovou pistolí

Aplikace :

Pro optimální vyčištění skvrn s Detasolvem je na pracovním místě nutný odsávací extraktor (tj. od Veit). Test lem je nutné provádět před zpracováním jemného prádla jako je hedvábí, acetát nebo viskóza. Obecně v případě pochybností (a to zejména v případě špatné stálosti barvy), doporučujeme provádět test na lem. Detasolv je dávkován po kapkách přímo na skvrnu. Aplikací thin body odstraňovačů skvrn na suché čištění bez tenzidů, může být ošetřovaná oblast rozpouštěna rychle. Tomu lze zabránit speciálním absorbčním ručníkem na sacím extraktoru přiloženým pod skvrnu. Látky rozpouštějí skvrnu pomocí Detasolvu a jsou absorbovány a vedeny pomocí ručníku. Po úspěšném procesu odstranění skvrn odstraňte ručník a vysušte ošetřená místa pomocí vzduchového kompresoru. Detasolv za sebou nezanechává žádné kruhové stopy. Pokud se Detasolv nanáší v procesu předběžného odstraňování skvrn pracovní metodu odstranění skvrn "po" (ošetřovaná oblast se musí vysušit velmi pečlivě).

Technické údaje :

Hustota 20 °C	0,87g / ml
Bod vznícení	31°C

Poznámka :

Skladování:

Nádoby musí být pevně uzavřeny, protože Detasolv obsahuje vysoce těkavá rozpouštědla. Výrobek může být skladován po dobu 24 měsíců v originálním uzavřeném obalu. Pozor na vdechování aerosolů, účinný sací systém je nezbytný.