

Vlastnosti :

	Hodnota pH	Aplikace
Blodex	9,5 – 10,5	skvrny od krve a bílkovin (skvrny od jídla)
Tanex	2,0 – 2,5	skvrny od ovoce, kávy
Lacex	7,5 - 8,5	skvrny od barviv, tuků a vosku
Medex	11,5 – 12,0	skvrny od mastí, léků, otlaky od knoflíků
Ferex	3,5 – 4,5	skvrny od rzi a kovu

Aplikace :

Speciální odstraňovače skvrn z DETAPROFI SERIES mohou být aplikovány pro předčištění nebo dočištění s možnou aplikací jak v perchlorethylenu tak vodě. V případě aplikace s uhlovodíkovými rozpouštědly je možné použít DETAPROFI SERIES jen pro dočištění, vzhledem k jejich chování při máchání a zvyšování nebezpečí vzplanutí. V případě aplikace těchto odstraňovačů skvrn na citlivé oděvy použijte lem test.

Předčištění (perchlorethylen, voda)

Odstraňovače skvrn z DETAPROFI SERIES mohou být oplachovány vodou a mokrá místa by měla být ošetřena předkartáčovacím prostředkem. Při péči o náchylné oděvy by měly být mokrá místa vysušena do sucha.

Dočištění (perchlorethylen, voda, uhlovodíkové rozpouštědla)

Odstraňovače skvrn DETAPROFI reagují se skvrnou, efekt reakce je možné zvýšit manuálně (špachtle, kartáč) a párou. Ošetřené oblasti opláchněte vodou a vysušte stlačeným vzduchem.

Poznámka :

Všechny odstraňovače skvrn by měly být používány šetrně. Nové dávkovací trysky a pracovní láhev umožňují dávkování po kapkách. Před použitím nového odstraňovače je nutné zbytky starého odstranit vypláchnutím vodou a vysušením vzduchem. U skvrny bobtnající ve vodě je možné zvýšit účinek postříkáním vody na postižené oblasti.

Obsahuje aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, rozpouštědla, solubilizer a parfémy.

Výrobek by měl být skladován chráněný proti mrazu, I když dojde k zmrznutí product je rozmrazení použitelný bez ztráty kvality. Pokud je produkt uzavřen v originálním balení může být skladován nejméně po dobu 24 měsíců.